

L-Cube

Installation instructions

Notice de montage

Instrucciones de montaje y uso

LC 7387

The installation instructions come as part of the Duravit product and must be read carefully prior to installation.
Ces instructions d'installation font partie du produit Duravit et doivent être lues soigneusement avant l'installation.
Las instrucciones de instalación forman parte del producto Duravit y se deben leer detenidamente antes de la instalación.

	Important information	3
	Installation	5
	Remarques importantes	8
	Montage	10
	Información importante	13
	Montaje	15

en

fr

es



Intended use

The mounting instructions come included with the Duravit product and are aimed at people who carry out the electrical installation for the product.

Target readership and qualifications

The electrical installation may only be carried out by qualified electricians.

Furniture complies with applicable requirements of the referenced standard(s):
Safety Household and Commercial Furnishings.
(UL962, CSA C22.2 No. 250.0 and 250.4)

About the product

Products requiring electricity are designed to be switched at the wall and hardwired to a circuit provided by the customer or flat plug will be supplied with mirror/mirror cabinet. Product should be installed according to electrical code by a qualified technician. Read important safety instructions carefully. Direct wetting should be avoided.

This product is intended for household/residential use only. We reserve the right to make technical improvements and to enhance the appearance of the products shown.

Instructions for use

- The bathroom furniture range complies with the standards and guidelines applicable at the time of delivery and is designed for use in bathrooms.
- Direct contact with water should be avoided, for example, when showering.
- Mirrors / Mirror cabinets require a GFCI 110V 60Hz power source.
- Flat plug will be supplied with mirror / mirror cabinet.
- Distance between sensor and reflecting surfaces => 3" (75 mm).
- We reserve the right to make technical improvements and design modifications to the products illustrated.

Explanation of the key words

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation which if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation which could result in minor or moderate injury if not avoided.

NOTICE

Is used to address practices not related to physical injury.

Prior to the installation

Please read the specification sheets prior to the installation. Specification sheets are available for download at pro.duravit.us.



Products are in compliance with the following codes:

UL 962 and CSA C22.2 No. 250.0 and 250.4

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this furnishing.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- > Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- > Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- > Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- > Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- > Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- > Keep the cord away from heated surfaces.
- > Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- > Never drop or insert any object into any opening.
- > Do not use outdoors.
- > Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- > To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- > For loading always put heavier items at the bottom and not near the top in order to help prevent the possibility of the furnishing tipping over.

For chairs and similar furnishings with movable parts such as foot supports the following statement:

WARNING

Risk of injury

- > Keep children away from extended foot support (or other similar parts).

For grounded products the following statement:

WARNING

Risk of electric shock

- > Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.

If a surface is not intended to support video monitors such as televisions or computer monitors, one of the following statements:

WARNING




Risk of injury to persons





- > Do not place video equipment such as televisions or computer monitors on _____, where the blank is filled in to identify the particular surface.
- > Do not use this furnishing to support video equipment such as televisions or computer monitors.
- > Each surface intended to support a load shall have a corresponding statement in the use instructions specifying the maximum intended load for that surface in pounds (kilograms).
- > Mount furnishings at the correct height.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Grounding instructions

This product must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment - grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the product. (If provided with a 3 wire system)





NOTICE





A 110 V GFCI outlet is required.

- > Mark the holes to be drilled for the anchors.

- > Use a 3/8" drill bit.
- > Drill the anchor holes that have been marked.

- > The plastic anchors provided are for concrete wall applications.

- > Screw the bracket(s) to the wall at the specified location.
- > For wood stud walls, bolts should be screwed into wood backing.






- > Check the brackets are leveled and securely attached to the wall.

- > The plastic anchors provided are for concrete wall applications.

- > Screw the bracket(s) to the wall at the specified location.


- > Plug the unit into outlet.
- > Lift the unit up and onto the mounting brackets.




- > Slide the unit toward the wall.

- > Slide the unit completely down.

- > Make sure there is clearance of minimum 3" between mirror and washbasin.



- > Hold hand under dimmer sensor for 1-2 seconds for maximum brightness.



- > Hold hand under dimmer for 3+ seconds to dim down light.



Utilisation prévue

Les instructions d'installation sont comprises avec le produit Duravit et s'adressent à des personnes responsables de l'installation électrique du produit.

Groupe cible et qualification

L'installation électrique doit uniquement être effectuée par des électriciens compétents.

Le mobilier est conforme aux exigences applicables de la ou des norme(s) indiquée(s) :
Sécurité des articles pour l'équipement des ménages et des lieux publics.
(UL962, CSA C22.2 N° 250.0 et 250.4)

À propos du produit

Les produits nécessitant de l'électricité sont conçus pour fonctionner avec un interrupteur mural et connectés à un circuit fourni par le client sinon un connecteur plat sera fourni avec un miroir/une armoire de toilette. Le produit doit être installé par un technicien compétent respectant le code électrique. Lisez attentivement les instructions de sécurité. Il faut éviter le mouillage direct.
Ce produit est conçu pour une utilisation domestique/résidentielle uniquement. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations et de rehausser l'apparence des produits illustrés.

Instructions d'utilisation

- Le mobilier de la salle de bain est conforme aux normes et aux lignes directrices applicables au moment de la livraison et doit être utilisé dans les salles de bain.
- Il faut éviter le contact direct de l'eau, par exemple, pendant la douche.
- Les miroirs/armoires de toilette nécessitent une source d'alimentation DDFT de 110 V 60 Hz.
- Un connecteur plat sera fourni pour le miroir/l'armoire de toilette.
- Distance entre l'interrupteur sensitif et les surfaces réfléchissantes => 3 po (75 mm).
- Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques et des modifications au modèle des produits illustrés.

Explication des mots-clés

! DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures importantes.

! AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

! MISE EN GARDE


Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

S'utilise pour répondre à des pratiques sans risques de blessures physiques.

Avant l'installation

Veuillez lire les fiches de spécifications avant l'installation. Les fiches de spécifications peuvent être téléchargées sur pro.duravit.us.



Les produits sont conformes aux codes suivants :

UL 962 et CSA C22.2 N° 250.0 et 250.4

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

En utilisant un ameublement électrique, il faut toujours suivre des précautions de base, dont ce qui suit :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser les meubles.

⚠ DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

- > Débranchez toujours ce meuble de l'alimentation électrique avant le nettoyage ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- > Débranchez de la prise de sortie avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- > Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'ameublement est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- > Utilisez ce meuble uniquement pour son utilisation prévue, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- > N'utilisez jamais ce meuble si son cordon ou sa prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été échappé ou endommagé ou échappé dans l'eau. Retournez le meuble à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
- > Éloignez la corde des surfaces chaudes.
- > N'utilisez jamais le meuble si les ouvertures d'aération sont bloquées. Assurez-vous que les ouvertures d'aération sont exemptes de peluches, de cheveux ou autres.
- > Ne laissez pas tomber ou n'insérez pas d'objets dans aucune ouverture.
- > N'utilisez pas à l'extérieur.
- > N'utilisez pas près d'un endroit où des produits d'aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- > Pour déconnecter, réglez tous les boutons en position d'arrêt puis débranchez la prise de courant.
- > En ce qui concerne la charge, placez toujours des articles plus lourds en bas plutôt qu'en haut afin d'aider à empêcher le meuble de se renverser.

L'avertissement suivant s'applique pour les chaises et d'autres meubles similaires avec des pièces amovibles comme des supports pour les pieds :

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures

- > Gardez les enfants éloignés des supports allongés pour les pieds (ou d'autres pièces similaires).

L'avertissement suivant s'applique pour les produits mis à la terre :

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- > Branchez ce meuble dans une prise de terre bien installée seulement. Voir les instructions de mise à la terre.

L'un des avertissements suivants s'applique si une surface n'est pas prévue pour supporter des écrans vidéo comme des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur :

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de blessures corporelles





- > Ne placez pas d'équipement vidéo tel que des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur sur _____, ce champ devant être renseigné pour identifier une surface en particulier.
- > N'utilisez pas ce meuble pour y poser l'équipement vidéo comme des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur.
- > Chaque surface prévue pour accueillir une charge doit avoir une déclaration correspondante dans les instructions d'utilisation spécifiant la charge maximale prévue pour cette surface en livres (kilogrammes).
- > Montez les meubles à la bonne hauteur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de mise à terre

Ce produit doit être branché à une base métallique, un système de câblage ou un équipement permanent - le conducteur de terre doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être branché au connecteur de terre de l'équipement ou placé sur le produit. (dans le cas d'un système à 3 câbles)





ATTENTION





Une prise de sortie de 110 V DDFT est requise.

- > Marquez les trous qui seront percés pour les points d'ancrage.

- > Utilisez une mèche de 3/8 po.
- > Percez les trous d'ancrage qui ont été marqués.

- > Les ancrs de plastique fournies sont destinées aux applications sur les murs de béton.

- > Vissez le(s) support(s) au mur à l'endroit indiqué.
- > Pour les murs avec poteaux de bois, les boulons devraient être vissés dans le support de bois.






- > Vérifiez que les supports soit nivelés et fixés au mur de façon sécuritaire.

- > Les ancrs de plastique fournies sont destinées aux applications sur les murs de béton.

- > Vissez le(s) support(s) au mur à l'endroit indiqué.


- > Branchez l'unité dans la prise de sortie.
- > Soulevez l'unité vers le haut et dans les supports d'installation.




- > Glissez l'unité vers le mur.

- > Glissez l'unité complètement vers le bas.

- > Allouez au moins 3 po d'espace entre le miroir et le lavabo.



- > Placez la main sous le capteur du variateur pendant 1-2 secondes afin d'augmenter au maximum la luminosité.



- > Placez la main sous le variateur pendant plus de 3 secondes afin de baisser la luminosité.



Uso previsto

Las instrucciones de montaje vienen incluidas con el producto Duravit y están dirigidas a las personas que llevan a cabo la instalación eléctrica del producto.

Lectores destinatarios y cualificaciones

La instalación eléctrica debe llevarse a cabo exclusivamente por electricistas cualificados.

Los muebles cumplen con los requisitos aplicables de la(s) norma(s) de referencia:

Mobiliario doméstico y comercial de seguridad.
(UL962, CSA C22.2 n.º 250.0 y 250.4)

Sobre el producto

Los productos que funcionan con electricidad han sido diseñados para ser conmutados en pared y estar cableados a un circuito proporcionado por el cliente, o se suministrará un enchufe plano junto con el espejo/mueble espejo. Un técnico cualificado debe instalar el producto siguiendo el código eléctrico. Leer detenidamente las instrucciones de seguridad importantes. Debe evitarse la humectación directa.

Este producto está previsto exclusivamente para uso doméstico/residencial. Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas y de diseño en los productos mostrados.

Instrucciones de uso

- La gama de muebles para baño cumple con las normas y directrices aplicables en el momento de la entrega y ha sido diseñada para su uso en baños.
- Debe evitarse el contacto directo con el agua, por ejemplo, al ducharse.
- Los espejos/muebles espejo requieren un diferencial de 110 V 60 Hz.
- Se suministrará un enchufe plano junto con el espejo/mueble espejo.
- Distancia entre el sensor y las superficies reflectantes => 3" (75 mm).
- Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas y cambios en el diseño de los productos ilustrados.

Explicación de las palabras clave



Indica una situación peligrosa que provocará la muerte o lesiones graves si no se evita.



Indica una situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.




Indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones de gravedad media o leve si no se evita.



Se utiliza para describir prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Antes de la instalación

Leer las fichas técnicas antes de la instalación. Las fichas técnicas pueden descargarse en www.pro.duravit.es.



Los productos cumplen los siguientes códigos:

UL 962 y CSA C22.2 n.º 250.0 y 250.4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar mobiliario eléctrico, deben tomarse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Leer todas las instrucciones antes de utilizar este mueble.

⚠ PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- > Desconectar siempre este mueble de la toma de electricidad antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones en las personas:

- > Antes de colocar o retirar cualquier pieza, desconectar la alimentación.
- > Se requiere una estricta supervisión cuando el mueble es utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad o movilidad reducida.
- > Utilizar este mueble exclusivamente según el uso previsto descrito en estas instrucciones. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
- > Nunca utilizar este mueble si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado o se ha sumergido en agua. Enviar el mueble al centro de servicio para su inspección y reparación.
- > Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- > No utilice nunca el mueble con los orificios de aire bloqueados. Mantenga los orificios de aire libres de pelusas, pelo y similares.
- > Nunca dejar caer ni insertar ningún objeto por las aberturas.
- > No utilizar el mueble en exteriores.
- > No poner en funcionamiento el mueble en lugares en los que se estén utilizando aerosoles (sprays) o se esté suministrando oxígeno.
- > Para desconectar, ponga todos los controles en la posición apagado, después retire el enchufe de la toma.
- > Al cargar el mueble colocar siempre los objetos más pesados al fondo, y no cerca de la parte superior. De esta forma se evitará la caída del mueble.

Para sillas y mobiliario similar con partes móviles, como reposapiés, siga las siguientes instrucciones:

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- > Mantenga a los niños alejados del reposapiés extendido (u otras partes similares).

Para los productos conectados a tierra siga las siguientes instrucciones:

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- > Conectar el mueble exclusivamente a una toma bien conectada a tierra. Vea las instrucciones para la puesta a tierra.

Si una superficie no está preparada para apoyar monitores de vídeo, como televisiones o pantallas de ordenador, siga las siguientes instrucciones:

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de lesiones para las personas





- > No coloque equipos de vídeo como televisiones o pantallas de ordenador sobre _____, donde el espacio en blanco se rellena para identificar la superficie concreta.
- > No utilice este mueble para apoyar equipos de vídeo como televisiones o pantalla de ordenador.
- > Toda superficie prevista para apoyar una carga deberá tener las indicaciones correspondientes en las instrucciones de uso especificando la carga máxima admisible para esa superficie en libras (kilogramos).
- > Monte los muebles a la altura correcta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la conexión a tierra

Este producto debe conectarse a un metal a tierra, a un sistema de cableado permanente, o debe emplearse un conductor equipo-tierra junto con los conductores de circuito y conectarse al terminal de conexión a tierra del equipo o al cable en el producto. (En caso de que incluya un sistema de 3 hilos).





AVISO





Se requiere un diferencial de 110 V.

- > Marcar los orificios que se deben taladrar para el anclaje.

- > Utilizar una broca de 3/8".
- > Taladrar los orificios de anclaje previamente marcados.

- > Los anclajes de plástico previstos son para aplicaciones en pared de hormigón.

- > Atornillar el soporte o soportes a la pared, donde corresponda.
- > Para paredes en montante de madera, atornillar los pernos en el reverso de la madera.






- > Comprobar que los soportes están nivelados y bien fijados a la pared.

- > Los anclajes de plástico previstos son para aplicaciones en pared de hormigón.

- > Atornillar el soporte o soportes a la pared, donde corresponda.


- > Enchufar la unidad en la toma.
- > Elevar la unidad hasta los soportes de montaje.




- > Deslizar la unidad hacia la pared.

- > Deslizar la unidad completamente hacia abajo.

- > Asegurarse de que haya una distancia mínima de 3" entre el espejo y el lavabo.



- > Mantenga la mano debajo del regulador de intensidad durante 1-2 s para ajustar la intensidad máxima.



- > Mantenga la mano debajo del regulador de intensidad durante más de 3 s para atenuar la luz.

DURAVIT USA, INC.
2635 North Berkeley Lake Rd., Ste. 100
Duluth, GA 30096
Toll Free 888-DURAVIT
Phone 770-931-3575
Fax 770-931-8454
info@us.duravit.com
www.duravit.us

