


Montiertes Einbauventil

Ersatz-Einbauventil

nicht voreinstellbar

Ersatz-Einbauventil

voreinstellbar

Bestell-Nr. (Baujahr) / Merkmale	Bestell-Nr. / Merkmale	Bestell-Nr. / Kodierung / Merkmale
 013L0219 (1981 – 1986)	 013L0219 Montage durch 13 mm Inbus bei demontierter Stopfbuchse per RAVL-Demontagenuss (Bestell-Nr. 0192H2210)	
 013L0215 (1980 – 1989) Montage 30 mm Maulschlüssel und 3/4"-Überwurfmutter RAVL-Fühlernaufnahme		 013G7315 NJ Rote Voreinstellkrone/ Mit Reduzierstück 3/4"x1/2" Montage 27 mm Maul- schlüssel
 013G0245 (Flachkegel ab 1990) 013G0216 (Konischer Kegel 1985 – 1990)	 013G0245 Montage mit 13 mm Maulschlüssel bei demontierter Stopfbuchse (10 mm)	
 013G0220 (1985 – 1993) Ohne Voreinstellung Diverse farbige Verdrehsicherungsringe Montage 13 mm Maulschlüssel Feingewinde M 22x1,0, O-Ring Abstand: 51 mm		 013G0220 NL Rote Voreinstellkrone/ Montage 21 mm Ring- schlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring-Abstand: 51 mm
 013G0220 (1985 – 1993) Mit Metall-Voreinstellung Montage 17 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 Doppel-O-Ring, O-Ring Abstand: 51 mm		
 013G0270 (1991 – 1997) Metall-Voreinstellung Montage 17 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring Abstand: 43 mm		 013G0270 NM Montage 21 mm Ringschlüssel Feingewinde M 22x1,0 O-Ring Abstand: 43 mm

Alle Infos auf
shk.danfoss.de



RA 2000

RAW

RAX

Danfoss Eco™

Danfoss Ally™

(in Verbindung mit dem
zentralen cloudbasierten
Regelungssystem
Danfoss Ally™)

Passen perfekt zu Danfoss Einbauventilen!



Automatischer
hydraulischer
Abgleich
www.tuv.com
ID 0000067657

Danfoss Eco™ und
Danfoss Ally™ mit
automatischem
hydraulischen Abgleich


€ **GEFÖRDERT**

Danfoss Einbauventile Übersicht

Aktuelle Einbauventile Serie 3-/4-N

Montage mit 21 mm Ringschlüssel

Bestell-Nr. (Baujahr) / Kodierung / Merkmale		
 013G7360 (seit 1997) NJ O-Ring Abstand: 48 mm		
 013G7370 (seit 1997) NA O-Ring Abstand: 41 mm		
 013G7380 (seit 1997) NI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm		
 013G7390 (seit 1997) ND O-Ring stirnseitig Schaftlänge: 36 mm		
 013G7382 (seit 2001) NI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 38 mm		
 013G7482 (seit 2001) NK O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm		



Kodierung
je nach Baujahr
über und unter der
Voreinstellmarkie-
rung oder rechts
daneben, z. B.
NK für 13G7482



Aktuelle Einbauventile Serie 3-/4-U

Montage mit 21 mm Ringschlüssel

Bestell-Nr. (Baujahr) / Kodierung / Merkmale		
 013G7361 (seit 1997) UJ O-Ring Abstand: 48 mm		
 013G7371 (seit 1997) UA O-Ring Abstand: 41 mm		
 013G7381 (seit 1997) UI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm		
 013G7391 (seit 1997) UD O-Ring stirnseitig Schaftlänge: 36 mm		
 013G7387 (seit 2001) UI O-Ring innenliegend Schaftlänge: 38 mm		
 013G7483 (seit 2001) UK O-Ring innenliegend Schaftlänge: 40,5 mm		

Voreinstellbare Ventileinsätze zur Modernisierung von Thermostatventilen

Zur Modernisierung von Altgehäusen müssen weder Ventilgehäuse noch Heizkörper demontiert werden. Voreinstellbare Ventileinsätze werden bei entleerter Anlage oder per Demontagewerkzeug (Schleuse) ohne Entleerung der Anlage nachgerüstet.

Danfoss Ventileinsätze mit Voreinstellung ermöglichen die Durchführung des hydraulischen Abgleichs und sorgen für effizientes, energiesparendes Heizen. Sie sind erhältlich im praktischen Setpaket mit RA 2990 Heizkörperthermostaten.



Kombi-Sets mit Standard Fühlerelement RA 2990, geeignet für folgende alte Danfoss-Ventilgehäuse:



Nachrüstbare Ventileinsätze Typ RAVL / RAV-Combi zur Umrüstung für **ausschließlich** folgende alte Heizkörper-Eck- und Durchgangsventile in 2-Rohr-Pumpenanlagen:

Ventiltyp	kv-Wert	Erkennbar durch	Bestell-Nr.
RAVL 3/8"	0,5 / 0,8	kv-Wert steht auf dem Gehäuse Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant	013G4017
RAVL 1/2"			
RAVL 3/4"	1,3	kv-Wert steht auf dem Gehäuse Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant	013G4018
RAV/8 in 3/8", 1/2", 3/4"		Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant	013G4019

Zubehör:

Demontagenuss für RAVL-Bodenschraube mit 13 mm Innensechskant	192H2210
Demontagenuss für RAV-Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant	192H2310
Demontageblock für Auswechslung von Ventiloberteilen der Serie RA 2000, RAVL und RAV ohne Entleerung der Anlage	013G3086

Danfoss GmbH

danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.